ALLUMEUR : REGLAGE DES CONTACTS

dico des réparations



Outils

- Déposer la tête de distributeur.

- Tourner le moteur pour que linguet mobile soit levé complètement par un des bossages de la came.
- Desserrer la vis de blocage du porte-linguet fixe,
- Agir sur la vis excentrée ou déplacer le plateau porte-linguet fixe pour obtenir un écartement des grains de contact de 0,4 + ou - 0.02 mm.
- Serrer la vis de blocage.
- S'assurer à nouveau de l'écartement des grains de contact.

Jeu de cales

- Monter la tête de l'allumeur.