REMPLACEMENT D'UNE DYNAMO

dico des réparations

Dépose

- Déconnecter le fil positif de la batterie et le fil d'alimentation sur la dynamo (utiliser l'extracteur de cosses 2200-T, voir PL.2, fig.1).

- Désaccoupler le tendeur de courroie. Déposer le boulon de fixation.
- Dégager la dynamo.

Pose

- Engager la dynamo. Placer la courroie sur la poulie .Engager le boulon de fixation la tête orientée vers l'arrière du moteur. Serrer avec rondelle grower sous écrou .
- Régler la courroie sans tension excessive. Fixer le tendeur.
- Connecter les fils.

Outillage

Extracteur 2200-T
Clés plate et tube 10

Clé plate 12,
clé articulée 17

Clés plates 10-12
clé articulée 17

